



Mode d'emploi de la tondeuse PET CLIPPER CP-2278

Particularités de la tondeuse série CP-2 :

- Longue autonomie : un chargement unique pour 120 minutes d'autonomie
- Grande puissance, moteur silencieux ; la tondeuse ne chauffe pas pendant l'utilisation
- Petite tête en acier plus tranchante et possédant une plus longue durée de vie
- Utilisation avec ou sans câble
- Tondeuse au design aérodynamique, légère et très maniable

Caractéristiques techniques :

- Force motrice : piles Ni-CR rechargeables
- Largeur de la tête : 42 mm
- Autonomie : 120 min
- Chargeur : 220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz
- Temps de rechargement : 2-3 heures (tout premier chargement : 6-8 heures)

Etapes de la mise en marche de la tondeuse :

CHARGEMENT DE L'APPAREIL :

- Mettez le bouton marche/arrêt en position OFF
- Raccordez le bloc d'alimentation à la tondeuse
- Raccordez le bloc d'alimentation à la prise de courant
- Dès lors que le voyant lumineux s'allume, le chargement commence

INSTRUCTIONS ET MESURES DE SECURITE :

- La température optimale pour le chargement est de 5°C à 40°C
- Avant le premier chargement, la batterie doit être vidée complètement
- Lorsque vous souhaitez retirer le câble d'alimentation, ne touchez pas la fiche d'alimentation. Veuillez ne toucher que le câble.
- La batterie et le bloc d'alimentation chauffent lors du chargement ; ceci est tout à fait normal et sans danger

UTILISATION DE LA TONDEUSE - INSTRUCTIONS :

- Tenez la tondeuse de manière à ce que la tête soit en haut. Allumez la tondeuse. La tête s'active, vous pouvez alors procéder à la tonte
- En fonction de la longueur des poils de votre animal, vous pouvez choisir entre plusieurs peignes ; placez le peigne de votre choix sur la tête de la tondeuse et procédez à la tonte
- Après chaque utilisation, la tondeuse doit être nettoyée à l'aide du pinceau de nettoyage qui vous est fourni
- Si la batterie se vide au cours de la tonte, vous pouvez continuer à tondre en raccordant la tondeuse au câble qui vous est fourni avec la tondeuse



Informations produit

Remplacement de la tête :



Consignes de sécurité :

- Avant toute utilisation, veuillez prendre en compte les données relatives à la tension électrique figurant sur l'appareil
- Evitez de recharger la batterie de la tondeuse dans des endroits exposés aux rayons directs du soleil ou à proximité directe de sources de chaleur
- Le temps de chargement ne doit pas dépasser 24 heures
- En cas de coupure de courant ou bien si vous vous absentez pendant un certain laps de temps, veuillez débrancher l'appareil
- Au bout d'un certain temps, il se peut que la tête ne soit plus aussi efficace qu'au début : veuillez la faire aiguiser par un professionnel ou la remplacer par une nouvelle tête
- 1. La tondeuse et la fiche d'alimentation ne doivent pas être plongés dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Si la tondeuse venait tout de même à tomber dans l'eau, veuillez immédiatement la débrancher et la faire contrôler par un professionnel avant toute réutilisation car il existe un danger de mort.
- Tenir la tondeuse hors de portée des enfants

Conseils d'entretien :

- Enlevez les résidus de poils qui se trouvent sur la tête de la tondeuse après chaque utilisation à l'aide du pinceau de nettoyage qui vous est fourni
- Après chaque utilisation, nettoyez la tête de la tondeuse en appliquant quelques gouttes d'huile nettoyante. Après avoir appliqué l'huile, mettez la tondeuse en marche et laissez tourner le moteur pendant 5 secondes de manière à ce que l'huile puisse se répandre correctement
- Si vous ne vous servez plus de la tondeuse, nettoyez-la entièrement à l'aide d'un chiffon doux et sec. Rangez-la ensuite dans son emballage d'origine
- La tondeuse doit être entreposée dans un endroit frais et sec

