



## Instructions importantes pour le nettoyage

Chère cliente, Cher client,

Nous attirons votre attention sur le fait que la pompe de la fontaine à eau pour chat Lucky-Kitty dispose d'un limiteur de débit intégré qui régule automatiquement et précisément la quantité d'eau produite en fonction du débit présélectionné. Ce limiteur de débit se situe en-dessous du petit raccord servant à relier le tuyau à la pompe. Si vous enlevez le raccord, vous le verrez sous la forme d'un petit disque perforé en acier inoxydable.

**Chaque fois que vous nettoyez la pompe, veillez également à nettoyer le limiteur de débit ainsi que l'orifice de la pompe pour éviter que le siphon (large de quelques millimètres seulement) ne se bouche, ce qui perturberait fortement le fonctionnement de la pompe.**

Veillez également à retirer régulièrement la petite hélice de la pompe en suivant les instructions du mode d'emploi et à nettoyer soigneusement l'ouverture ainsi créée.

**Veillez utiliser uniquement des solutions très peu concentrées et en aucun cas de l'eau bouillante** pour détartrer la pompe. Les pieds en caoutchouc de la pompe risqueraient en effet d'être attaqués par des produits comme l'acide citrique ou de l'eau fortement vinaigrée et/ ou de l'eau très chaude et n'adhéreraient dans ce cas plus assez au support, ce qui nuirait au bon fonctionnement de la fontaine pour chat Lucky-Kitty et rendrait la garantie nulle.

Pensez donc à nettoyer régulièrement votre pompe Lucky-Kitty pour conserver toutes ses performances et l'utiliser longtemps.

Votre équipe Lucky-Kitty.